

Come far funzionare la schede di memoria SRAM con Windows XP

Le schede **SRAM** difficilmente vengono fornite dal produttore con i driver adeguati per i vari sistemi operativi. La seguente procedura permette nella maggior parte dei casi di far riconoscere ugualmente la scheda di memoria anche se questo dipende dai diversi livelli di ServicePack installati. Per verificare la possibilità procedere nel seguente modo.

1. Inserire la scheda **SRAM** nel PC
2. Alla richiesta di connessione ad internet per la ricerca dei driver rispondere "**Non questa volta**"
3. Quando compare il wizard di installazione driver scegliere "**Installa da un elenco o un percorso specifico**"
4. Clicca "**Avanti**"
5. Scegliere "**Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente**"
6. Clicca "**Avanti**"
7. Nella lista selezionare "**Periferiche di memoria Flash e PCMCIA**"
8. Clicca "**Avanti**"
9. Selezionare "**Generale**" nell'elenco "**Produttore**"
10. Selezionare "**Scheda di memoria PCMCIA generica**" nell'elenco "**Modello**"
11. Clicca "**Avanti**"
12. Clicca "**Sì**" nella finestra di dialogo che avviserà dell'eventuale incompatibilità del driver.
13. Clicca "**Fine**" alla comparsa della finestra che indica il termine dell'installazione.

Buon lavoro.